日常管理マニュアル　～お客様へのお願い～

■衛生管理：手洗い

必ず手を洗いましょう。

- ✓ 機械のお手入れをする前
- ✓ 機械へ商品の補充をする前
- ✓ 給水タンクへ水の補充をする前
- ✓ トイレへ行ったあと
- ✓ そのほか手が汚れる作業を行ったあと

※食中毒など食品事故をなくすため、
清潔な手で商品を扱ってください。

■給茶機を害虫から守るために　※ 給茶機周辺の清潔な環境作りにご協力ください ※

→ゴミ箱や観葉植物は給茶機の側に設置しない様にしてください。
→床に食品のこぼれた跡を残さないようにしてください。

■給茶機のお手入れ手順　6工程　※ 給茶機のお手入れは毎日行ってください ※

手順①：原料容器の周りの汚れを拭き取る

手順②：取出し口や抽出口周辺の汚れを拭きとる

手順③：カップステージを取り外し水洗いする

手順④：リンスボタンを長押し

※リンス時は熱いお湯が抽出口から出ますので注意ください

手順⑤：排水タンクの水を捨てる

※中性洗剤を少量入れると臭いが出ずらいです

手順⑥：給茶機前面の清掃

■月1度の衛生管理

◇給水タンク内清掃

◇排水タンク内清掃

■注意事項

※ 飲み残しを機械内に捨てないでください ※



「異臭」や「詰まり」の原因になります

日常管理マニュアル　～お客様へのお願い～

■カセットタンクへの給水

手順①：給水パイプを取り外す

手順②：カセットタンクに水を補給する

手順③：給水パイプを付ける

※水は必ず左右両方のタンクに同じ量を補給してください。
※水の継ぎ足しはしないで下さい。

※取付け前に給水パイプの内側へ市販の除菌スプレーをかけるとより衛生的です

■商品の補充　【パウダー原料と紙カップの充填】

手順①：原料容器を開ける

手順②：商品を補充する

手順③：キャニスタを閉じる

※商品を無理に詰め込むとキャニスタ内部で商品固結の原因になります。

■水切れ　給水ランプ点灯　／　排水タンク満水　排水ランプ点灯

■水切れ
給水ランプが点灯

カセットタンクに給水後、
給水ボタンを押す

カセットタンクに水を給水し、【カセット給水】ボタンを2秒長押ししてください。

※タンクに水が入っている場合は、タンクとホースの接続を確認して給水ボタンを押してください。

■排水タンク満水
排水タンクランプ点灯



排水タンクの水を捨てて、排水タンクを定位置に設置してください。

※検知スイッチに触れるようにセットする

■ホット中止・コールド中止／エラーコード表示

■ホット中止
湯タンクの水の温度が低い

■コールド中止
冷却バスの水の温度が高い

しばらくお待ちください。自動的に解除されます。

■エラーコードの表示
お問合せください

※保守点検や故障対応のオペレーション時に弊社スタッフが給茶機のカギをお借りする場合がございます。